

Апликација на средства за чистење за ЦИП системи:

Power Cleaning C2000A - високо концентриран алкален детергент

Power Cleaning C2000K - високо концентриран кисел детергент

Дозирање: од 0,6 до 6% во зависност од опремата.

Препорачана доза за почеток од 1% (10мл на литар вода)

Упатство за работа:

1. Алкален детергент за ЦИП системи.

Растворете го детергентот во вода според препорачаното дозирање.

Работната температура во ЦИП системот да биде од 65С до 95С.

Работно време: 15 минути.

2. Кисел детергент за ЦИП системи.

Растворете го детергентот во вода според препорачаното дозирање.

Работната температура во ЦИП системот да биде од 30С до 45С.

Работно време: 15 минути.

Најдобри перформанси се добиваат кога се користат двата детергенти за иستهње на ЦИП системот. Киселиот детергент се аплицира секое трето чистење од алкалниот детергент.

За отстранување на биофил најдобро е да се употреби и детергентот Окси кој му прави антишок на целиот ЦИП систем.



Power
Cleaning
PROFESSIONAL



Секогаш применувајте ја препорачаната доза за чистење на ЦИП системите.

Детергентите се со висока концентрација, перфектно работат со ниско дозирање.

GHS Класификација: Корозија на метал, категорија 1 – H290
корозија на кожа, категорија 1 - H314 EYE DAM. 1 - H318

